

Technische Information TI-17

RICHTIG LÜFTEN

Die Fenster kommen im Normalfall fertig aus der Fabrik auf die Baustelle und werden im Rohbau montiert. Das Lüften auf der Baustelle trägt massgeblich zur Formstabilität und zum optischen Erscheinungsbild der Fenster bei.

Folgende Punkte müssen zwingend beachtet werden:

- Die Raumfeuchtigkeit sollte max. 60% nicht überschreiten. Dies kann durch täglich mehrmaliges Stosslüften kontrolliert werden.
- Die Fenster sollen während der Bauphase nicht länger als 2 Tage komplet abgedeckt sein.
- Es sollen zum Reinigen keine chemischen Flüssigkeiten verwendet werden.

Falls diese Punkte nicht eingehalten werden kann es zu folgenden Schadensbildern kommen:

- Formverlust der Fenster. Hat zur Folge, dass man die Fenster schlecht öffnen und schliessen kann.
- Risse im Holz und der V-Fuge.
- Verfärbungen durch Inhaltsstoffe welche im Holz (Kiefer, Eiche) sind.